

# REACH – Uredba o kemikalijah

## REACH, uredba št. 1907/2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in restrikciji kemikalij

Uredba REACH je stopila v veljavnost 1. junija 2007. Pod uredbo REACH se podjetja, ki delujejo v okviru EU, lahko srečajo z določenimi obveznostmi kot proizvajalci, uvozniki in/ali končni uporabniki. Te obveznosti so razporejene in postanejo veljavne po fazah; to pomeni, da za njih veljajo različni roki.

1. junij–1. december 2008 – predhodno obdobje registracije za obstoječe snovi, proizvedene ali uvožene v EU v količini 1 tone letno ali več

1. december 2010 – zaključena registracija za snovi v količini 1000 ali več ton letno ali za zelo zaskrbljujoče snovi v količini več kot 1 tono letno

1. junij 2013 – zaključena registracija za snovi v količini 100 ton ali več letno

1. junij 2018 – zaključena registracija za snovi v količini 1 tone ali več letno

Brother in pogodbeni sodelavci, ki delajo v imenu podjetja Brother, so zaključili potrebne predhodne registracije in si prizadevajo za zagotavljanje registracij v ustrezнем času.

Uredba REACH zahteva, da je na voljo dovolj informacij o snoveh, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (SVHC) in se nahajajo v izdelkih v koncentraciji nad 0,1 % mase na maso (m/m), da je omogočena varna uporaba izdelka.

Naslednje tabele zajemajo 174 REACH SVHC, ki jih je ECHA posodobila 7. julija 2017. (<http://echa.europa.eu/candidate-list-table>)

### Sledeči izdelki vsebujejo SVHC v koncentraciji nad 0,1 % m/m.

Izdelek	Opis	Ime snovi	Št. CAS	Informacije o varni uporabi
BP61GLA	Foto papir Premium Plus Glossy A4	Tetraboron dinatrijev heptaoksid, hidrat	12267-73-1	Preprečite stik z usti.
BP61GLP	Foto papir Premium Plus Glossy 6x4"	Tetraboron dinatrijev heptaoksid, hidrat	12267-73-1	Preprečite stik z usti.
BP61GLP50				
BCLD20	Ročni set (notranje žičenje) za faks 1560/MFC845CW/MFC885CW	Bis (2-etilheksil) ftalat (DEHP)	117-81-7	Ne puščajte odprtega pokrova baterije.
BCLD70	Ročni set (notranje žičenje) za MFC990CW	Bis (2-etilheksil) ftalat (DEHP)	117-81-7	Ne puščajte odprtega pokrova baterije.
BCLBT20	Baterija za BCL-D20, ročni set	Bis (2-etilheksil) ftalat (DEHP)	117-81-7	Hranite zunaj dosega otrok.
RC-120	Zaporedni kabel	Bis (2-etilheksil) ftalat (DEHP)	117-81-7	Hranite zunaj dosega otrok.

MW-145BT	Pobiralni valjček za papir	Bis (2-ethylheksil) ftalat (DEHP)	117-81-7	Hranite zunaj dosega otrok.
BCL-BT	Baterija za ročni set	Kadmijev sulfid	1306-23-6	Hranite zunaj dosega otrok.

**Spodnji izdelki lahko vsebujejo snovi, opisane zgoraj, v količini, ki presega mejo posameznega sestavnega dela, vendar ne nad 0,1 % (m/m) celotne mase izdelka.**

Izdelek	Naprava	Ime snovi	Št. CAS	Informacije o varni uporabi
Napajalni kabel in/ali kabli	Vsi tiskalniki, večfunkcijske naprave, faksi, tiskalniki P-Touch, tiskalniki QL, šivalni stroji in stroji za vezenje, pisalni stroji, naprava za izdelovanje štampiljk in tiskalniki PocketJet	Bis (2-ethylheksil) ftalat (DEHP)	117-81-7	Hranite zunaj dosega otrok.
Zunanji zabolj (izdelki, narejeni po marcu 2011, ne vsebujejo DEHP)	Naprava za izdelovanje štampiljk SC 2000	Bis (2-ethylheksil) ftalat (DEHP)	117-81-7	Hranite zunaj dosega otrok.
Notranji filter (ni dostopno z zunanje strani naprave)	Vsi laserski tiskalniki, večfunkcijske laserske naprave, laserski faksi	Aluminij-silikatna ognjevzdržna keramična vlakna	-	Med poservisnimi postopki je lahko proizведен prah, prosimo, rokujte s filtri previdno, da preprečite škodo in nastajanje prahu.
Litij-ionska celica baterije CR2032	PT-3600, PT-9600 in QL-650TD	1,2-dimetoksiutan; etilen glikol dimetil eter	110-71-4	Hranite zunaj dosega otrok.
Pobiralni valjček za papir	Mobilni tiskalnik MW-260	Bis (2-ethylhexyl) ftalat (DEHP)	117-81-7	Izogibajte se dolgotrajnemu stiku s pobiralnim valjčkom za papir.
Podloga za pobiralni valjček	Modeli so navedeni pod opombo (*1)	Dibutil ftalat (DBP)	84-74-2	Izogibajte se dolgotrajnemu stiku s podlogo za pobiralni valjček za papir.
LCD-zaslon s tekočimi kristali	Modeli so navedeni pod opombo (*2)	2-(2H-benzotriazol-2-il)-4,6-ditertpentilfenol (UV-328)	25973-55-1	NE poškodujte LCD-zaslona s tekočimi kristali.

\*1:

DCP-1510, DCP-1512, DCP-1610W, DCP-1612W, DCP-7057, DCP-7057E, DCP-7060D, DCP-7065DN, DCP-8110DN, DCP-8250DN, DCP-9015CDW, DCP-9017CDW, DCP-9020CDW, DCP-9022CDW, DCP-9055CDN, DCP-9270CDN, DCP-B7520DW, DCP-L2500D, DCP-L2510D, DCP-L2512D, DCP-L2520DW, DCP-L2530DW, DCP-L2532DW, DCP-L2540DN, DCP-L2550DN, DCP-L2552DN, DCP-L2560DW, DCP-L3510CDW, DCP-L3550CDW, DCP-L5500DN, DCP-L6600DW, DCP-L8400CDN, DCP-L8410CDW, DCP-L8450CDW, FAX-2840, FAX-2845, FAX-2940, HL-1110, HL-1112, HL-1210W, HL-1212W, HL-2130, HL-2132, HL-2135W, HL-2150N, HL-2240, HL-2240D, HL-2250DN, HL-2270DW, HL-3140CW, HL-3142CW, HL-3150CDW, HL-3152CDW, HL-3170CDW, HL-3172CDW, HL-5340D, HL-5340DL, HL-5350DN, HL-5351DN, HL-5380DN, HL-5440D, HL-5450DN, HL-5450DNT, HL-5470DW, HL-6180DW, HL-6180DWT, HL-B2080DW, HL-L2300D, HL-L2310D, HL-L2312D, HL-L2340DW, HL-L2350DW, HL-L2352DW, HL-L2360DN, HL-L2365DW, HL-L2370DN, HL-L2372DN, HL-L2375DW, HL-L3210CW, HL-L3230CDW, HL-L3270CDW, HL-L5000D, HL-L5100DN, HL-L5100DNT, HL-L5200DW, HL-

L5200DWT, HL-L6250DN, HL-L6300DW, HL-L6300DWT, HL-L6400DW, HL-L6400DWT, HL-L8250CDN, HL-L8260CDW, HL-L8350CDW, HL-L8360CDW, HL-L9200CDW, HL-L9200CDWT, HL-L9300CDWT, HL-L9310CDW,  
MFC-1810, MFC-1910W, MFC-7360N, MFC-7460DN, MFC-7860DW, MFC-8510DN, MFC-8520DN, MFC-8950DW, MFC-8950DWT, MFC-9140CDN, MFC-9142CDN, MFC-9330CDW, MFC-9332CDW, MFC-9340CDW, MFC-9342CDW, MFC-9460CDN, MFC-9465CDN, MFC-9970CDW, MFC-B7715DW, MFC-L2700DN, MFC-L2700DW, MFC-L2710DN, MFC-L2710DW, MFC-L2712DN, MFC-L2712DW, MFC-L2720DW, MFC-L2730DW, MFC-L2732DW, MFC-L2740DW, MFC-L2750DW, MFC-L3710CW, MFC-L3730CDN, MFC-L3750CDW, MFC-L3770CDW, MFC-L5700DN, MFC-L5750DW, MFC-L6800DW, MFC-L6900DW, MFC-L8650CDW, MFC-L8690CDW, MFC-L8850CDW, MFC-L8900CDW, MFC-L9550CDW, MFC-L9570CDW

\*2:

DCP-J100, DCP-J105, DCP-T300, DCP-T310, DCP-T500W, DCP-T510W, DCP-T700W, DCP-T710W, HL-3140CW, HL-3142CW, HL-3150CDW, HL-3152CDW, MFC-J200, PT-1010, PT-2030, PT-9600, PT-D200, PT-D210, PT-D400, PT-D450, PT-E100, QL-820NWB